

Fahrzeug sicher aufbocken. Falls kein Hauptständer verbaut ist, Fahrzeug mittels Montagesänder P988357710701000 aufbocken. Falls dieser nicht zur Verfügung steht, mittels einer geeigneten Hebevorrichtung Fahrzeug aufbocken.

⚠ ACHTUNG

Nicht mit Montageplattform unter dem Motor anheben, da hier aus dem Rahmen die Ölwanne herausragt und eventuell beschädigt werden könnte.

Seitenstütze ausbauen:

1. Zugfedern (7 und 8) am Seitenständer aushängen und Schutzhülle abnehmen.
2. Kontermutter (4) entfernen.
3. Schraube (2) und Scheibe (3, 1,5 mm stark) entfernen und Seitenstütze abnehmen.

Seitenstütze einbauen:

4. Der Einbau erfolgt sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

HINWEIS:

Scheibe (3) innerhalb des U-Profils zur Schraube (2) hin montieren.

Anziehdrehmoment 38-42 Nm

5. Alle beweglichen Teile der Seitenstütze fetten und eine Funktionsprüfung durchführen. Die Seitenstütze muss selbständig zurückklappen.

Federbeine ausbauen:

1. Schraube (1) mit Scheiben (2) und Mutter (3) entfernen.
2. Schraube (6) mit Scheiben (2) und Mutter (3) entfernen und rechtes Federbein (R) abnehmen.
3. Schraube (5) mit Scheiben (2) und Mutter (3) entfernen.
4. Mutter (4) mit Scheiben (2) entfernen und linkes Federbein (L) abnehmen.

Federbeine einbauen:

5. Der Einbau erfolgt sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

⚠ ACHTUNG

Neue Muttern (3 und 4) verwenden.

Anziehdrehmomente

Schraube (1, 5 und 6) 40-45 Nm

Mutter (4) 20-30 Nm

